



Инструкция по установке принтера Proton DP-4204


1. Устанавливаем драйвер для принтера Proton DP-4205 <http://www.geksagon.ru/support/> (следуем инструкциям мастера установки)
2. Включаем принтер
3. Подключаем принтер по usb к ПК
4. Появляется мастер нового оборудования, выбираем




5. Далее




5. После нажимаем «Установить с диска»




6. Нажимаем и выбираем C:\seagull




7. Выбираем принтер proton и модель DP-4205



Нажимаем далее



Соглашаемся, нажатием кнопки ДА, началась установка



8. Ждем Готово, можно приступать к работе.

The screenshot shows the 'Printers and Faxes' window in Windows. The left sidebar contains sections for 'Задачи печати' (Print tasks) and 'Другие места' (Other locations). The main area displays a list of installed printers with columns for 'Имя' (Name), 'Документы' (Documents), 'Состояние' (Status), and 'Комментарий' (Comment). The printer 'PROTON DP-4205' is highlighted with a red box, showing a status of 'Готов' (Ready) and 0 documents. Other printers listed include various Datamax and TOSHIBA models, some with 'Не подключен' (Not connected) or 'Приостановлена' (Paused) status.

Имя	Документы	Состояние	Комментарий
Adobe PDF	1	Не подключен	
Datamax M-4206 Mark II	0	Не подключен	
Datamax M-4206	0	Не подключен	
Datamax M-4210 Mark II	0	Готов	
Datamax M-4306	0	Не подключен	
Datamax M-4308 Mark II	0	Готов	
Datamax-O'Neil E-4205A Mark III	0	Не подключен	
Datamax-O'Neil E-4205e Mark II	0	Не подключен	
Datamax-O'Neil E-4206P Mark III	0	Не подключен	
Datamax-O'Neil H-4212	0	Не подключен	
Datamax-O'Neil I-4208	0	Готов	
Datamax-O'Neil I-4212	0	Не подключен	
Datamax-O'Neil I-4212e MarkII	0	Готов	
Datamax-O'Neil I-4604	0	Готов	
prn-01938 на srvr-print	0	Готов	HPLaseJet-1022r
PROTON DP-2205	0	Не подключен	
PROTON DP-4205	0	Готов	
TEC B-EP4DL-G	0	Не подключен	
TEC B-EV4-T	0	Не подключен	
TEC B-SA4G	0	Не подключен	
TEC B-SX4	0	Не подключен	
TOSHIBA B-EX4T1-G	0	Не подключен	
TOSHIBA B-EX4T2-G	0	Не подключен	
xPrint	0	Приостановлена	BarCode Printer
7Designer 2746e	0	Не подключен	

Состояние: Готов Документы: 0