



Проводной 1D сканер Proton ICS-1190

Руководство пользователя

Комплектация:

- Сканер
- Кабель
- Скрепка

Введение

Данная инструкция представляет собой краткое руководство пользователя.

Настройка сканера

1. Сканируйте штрих-код «Запустить настройку».



Запустить настройку

2. Сканируйте один или несколько программных штрих-кодов.
3. Сканируйте штрих-код «Сохранить и выйти из режима настройки» для завершения настройки.



Сохранить и выйти из режима настройки

Программные штрих-коды

1. Общие настройки



Возврат к заводским настройкам



Пользовательские настройки



Записать пользовательские настройки
(Включает команду «Сохранить и выйти из режима настройки»)

Внимание: после сканирования штрих-кода возврата к заводским настройкам необходимо отсканировать штрих-код режима интерфейса.

2. Режим интерфейса



TTL/RS232



Разрыв клавиатуры с USB

3. Скорость передачи данных при RS-232



2400



4800



*9600



19200



38400



57600



115200

4. Ответ на команды RS-232



*Нет ответа



Есть ответ

5. Настройка скорости USB



*Медленная скорость обновления



Средняя скорость обновления



Быстрая скорость обновления

6. Режимы сканирования



*Одиночное сканирование



Последовательное сканирование



* Подключить повторное сканирование



Отключить повторное сканирование

7. Сканирование кнопкой и остановка сканирования



Сканирование кнопкой



Остановка сканирования

8. Временной интервал сканирования одного и того же штрих-кода



0 миллисекунд



100 миллисекунд



200 миллисекунд



500 миллисекунд



900 миллисекунд



1000 миллисекунд



1500 миллисекунд



2000 миллисекунд



9900 миллисекунд

8. Автоматическое распознавание



*Отключить



Подключить



*Высокая чувствительность



Низкая чувствительность

9. Настройка звука



Отключить Boot Sound



*Подключить Boot Sound



*Подключить звук при декодировании



Отключить звук при декодировании



Низкая громкость



*Средняя громкость



Высокая громкость



Отключение громкости настроек



*Подключение громкости настроек

10. Метка начала



*Нет метки начала



Свободная метка



ID + штрих-код



ID + метка + штрих-код



Метка + ID + штрих-код



Метка + штрих-код

Процедура добавления задаваемой пользователем отметки начала:

1. Настройте режим отметки начала.
2. Введите пользовательскую метку начала.
3. Настройте задаваемую пользователем марку начала.

9. Конечная метка



*Нет (По умолчанию)



0x0D



0x0A



0x0D 0x0A



Tab (0x09)



Tab (0x09) 0x0D



Штрих-код + заданная пользователем метка



Штрих-код + заданная пользователем метка + 0x0D



Штрих-код + заданная пользователем метка + 0x0A



Штрих-код + заданная пользователем метка + 0x0D 0x0A



Штрих-код + заданная пользователем метка + Tab (0x09)

Подключение штрих кодов



Отключение всех штрих кодов



*Подключение всех штрих кодов



Отключение EAN



Подключение EAN



Отключение Codabar



*Подключение Codabar



Отключение Code 93



*Подключение Code 93



Отключение Code128



*Подключение Code 128



Отключение Code 25



*Подключение Code 25

* настройка по умолчанию